

Manual No. JNY2001E

初 版 2014 年 06 月

改 版 2019 年 12 月

クリコイ-ダ[®]-NY NY-30S/B 型 (ポンプコントローラ制御タイプ) 取扱説明書

お願い

1. 開梱、据え付け、配管、配線、運転、保守の前には必ずこの取扱説明書をお読みください。
2. この取扱説明書は、ポンプを実際に使用する方が、すぐ見られる場所に保管してください。
3. 栗田工業(株)推奨薬品以外を適用した場合、本製品は保証期間内であっても保証の対象外となります。本機は、栗田工業(株)の推奨する薬品にて、耐食試験を実施しております。推奨外の薬品をご使用になると、装置内接液部(ポンプヘッド部等)からの薬品漏れ、劣化及び、装置本体への悪影響から、本来の性能を発揮できない場合があります。また、それらに伴い、元来の目的である水処理側へも影響を及ぼす恐れがあります。

目次

1. 安全にお使いいただくために	
1.1 本書の使い方	1
1.2 本製品の使用条件	1
1.3 取扱い上のご注意	2
2. 開梱	3
3. 型式表示	
3.1 表示ラベルについて	4
3.2 ラベル貼付け位置	4
3.3 ラベル記載内容	4
4. 各部の名称と機能	
4.1 タンク本体	5
4.2 制御機器の構成	6
4.3 薬液注入ポンプ（自動エア抜き型）	6
5. 仕様	
5.1 タンク仕様	7
5.2 薬液注入ポンプ	7
6. 本装置の据付	
6.1 本装置の固定	8
6.2 アンカープレート取付けピッチおよびメンテナンススペース	9
7. 配管	
7.1 ボンネットおよびポンプカバーの取外し	10
7.2 吐出用ホースの接続	11
8. 端子台の配線	13

目次

9. 設定と運転	
9.1 運転前の確認	15
9.2 動作確認	15
9.3 薬液注入ポンプの設定	15
9.4 薬品の投入	16
9.5 運転	17
9.6 流量測定機能	18
10. 保守点検	
10.1 点検内容	19
10.2 タンクの洗浄	20
10.3 制御機器の保守	22
10.4 薬液注入ポンプ	23
11. 外形寸法図	24
12. 保証と修理について	
12.1 保証について	25
12.2 修理について	25
