

クリサワーパック GR



■ 用 途

小型空調冷却水系のレジオネラ属菌除菌およびスライムコントロール処理

■ 特 長

包接技術と溶解性フィルムで皮膚刺激性を低減していますので取扱い安全性の高い薬品です。

■ 作用機構

水溶性フィルムに包まれている薬品が水との接触で崩壊・溶解し、薬品に含まれているスライムコントロール成分がレジオネラ属菌を除菌します。

■ 標準使用量

1錠(保有水量1m³当たり)/月・・・マルチ薬品併用時

1錠(保有水量1m³当たり)/週・・・無処理時

● 使用量の目安

30RTの冷却塔に1ヶ月1錠の使用・・・マルチ薬品併用時

無処理時は、1週間1錠使用

角型冷却塔の場合は、20RTに1錠使用

ニュークリサワーパック30マルチ&GRの標準使用量目安条件

丸型冷却塔の1ヶ月間の使用量

冷却塔 規模 (RT)	30	60	100
系内全体保有水量 (L)	600	1,500	2,500
ニュークリサワーパック 30 マルチ (個)	1	2	3
クリサワーパック GR(錠)	1	2	3

■ 包装・荷姿

10錠入り化粧箱

1ケース	10個入り
1 錠	直径60mm 厚さ21mm 重量90g
容器寸法	228×69×78mm

■ 取扱い・保管上の注意

- ご使用前に必ず「安全データシート」(SDS)をお読みください。
- 本品は、工業用の水処理薬品です。取扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにしてください。
- 取扱い作業後は、必ず顔、手など露出部分を石鹸で洗ってください。
- 誤って、皮膚に触れたり、目や口に入った場合は、かぶれたり、水疱ができることがあります。
- 「かぶれ」「水疱」ができた場合は、「やけど」と同様な処置をし、すみやかに医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合は清水で15分以上洗って、必ず眼科医の診断を受けてください。
- 衣服に付着した場合は、直ちに衣服を脱ぎ、付着した箇所を石鹸で洗ってから再着用してください。
- 空容器は飲料用などに使用しないでください。
- 使用時以外は室内に密閉保管してください。