

クリケミカルFミニ



■ 用 途

喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄

■ 特 長

- 浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
- 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
- スプレータイプですから手軽に洗浄できます。
- アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。

■ 作用機構

- アルカリとキレート作用による汚れの除去。
- 分散効果による汚れの再付着防止。

■ 標準使用量

- 洗浄対象物にまんべんなくスプレーして、5～10分放置します。汚れが浮き上がったら、十分水洗します。汚れがひどい場合は、ブラシで軽く擦り落とします。

■ 洗浄方法

次ページを参照してください。

■ 特記事項

- 「カバー」等の樹脂部分に洗浄剤が付着しますと、樹脂が劣化することがあります。速やかに付着した製品を清水で洗い流してください。
- 洗浄中、電気回路部に洗浄剤がかからないようにしてください。
- Pタイル等に飛散すると変色する場合があります。
- 塗装面に使用する場合は、剥げるおそれがありますので、あらかじめ見えない部分でテストしてから使用してください。
- コーティング処理された機器・塗装面に薬品が付着すると、コーティングの剥がれや変色を生じさせることがあるので使用しないでください。使用する場合は、当該機器メーカーに連絡し、アルカリ洗浄剤の適用が可能であることを確認の上実施してください。
- 家具や植木などに薬品が付着すると、変色や枯れる原因になります。薬品がかからない場所に移動するか、カバー等で覆い保護した上で行ってください。
- 本製品を小分けしないでください。液漏れや破裂、また誤飲や誤って薬品と接触する危険があります。

■ 物性

最新の安全データシート(SDS)をお読みください。

■ 使用上の注意

- 絶対に人体に向けてスプレーしないでください。
- 洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。
- 河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値以下に希釈してください。

■ 包装・荷姿

420mLスプレー缶×10本 ダンボール箱

■ 取扱い・保管上の注意

- 製造後1年以上、在庫保管するとスプレー缶の底部・側面に変色、腐食することがあります。
- 本品は製造後1年以内で使用するようにしてください。
- ご使用前に必ず「安全データシート」(SDS)をお読みください。
- 本品は、アルカリ性の強い工業用の水処理薬品です。取扱い時には保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにしてください。
- 誤って、皮膚に触れたり、口に入った場合は清水で十分洗い流してください。水洗後なお痛みがある場合は、医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合は清水で15分以上洗って、必ず眼科医の診断を受けてください。
- 作業着やウェスなど本品の付着したものは、流水でよく洗い落としてください。
- 空容器は飲料用などに使用しないでください。
- 使用時以外は室内に密閉保管してください。
- 容器保管は、冷暗所にて保管してください。
- 使用時以外の容器は、水気のない場所に保管してください。(ダンボール容器が水気を吸うと、容器の形状が変化し荷崩れを起こします。)

クリケミカルFミニ/Fリンスミニ

■ 洗浄前の準備

- ① 洗浄対象物の周囲を片付けます。
- ② 洗浄物をあらかじめ取り外し、スプレーしてもぬれない場所を設けるか、水はねを考慮し、養生シートを仮設します。(Pタイル等に飛散すると変色する場合があります。)
- ③ 洗浄液がかかることが予想される電気回路などはビニールなどで保護します。



■ 洗浄

- ① クリケミカルFミニのスプレー缶をよくふってから、アルミフィンやフィルターにまんべんなくスプレーして5～10分放置してください。
- ② 汚れの多い場合は、すこし多めにスプレーするか、ブラシなどで軽く擦り落としてください。
- ③ 洗浄後は十分に水洗します。



■ リンス処理

- ① クリケミカルFミニで洗浄した後は、忘れずにクリケミカルFリンスミニを均一にスプレーします。
- ② リンス処理後の水洗は不要です。

